





Tente - Tent - Zelt 1.5x6 m



1. Assembler Tous les éléments formant le toit
2. Placer la bâche de toit.
3. Soulever un côté latéral de la tente et emboîter les pieds.
4. Soulever l'autre côté de la tente et emboîter les pieds.
5. Accrocher les bâches de côté. La tente est prête.

1. Alle onderdelen van het dak van de tent ineenzetten.
2. Het dakdoek erover trekken
3. Een lengte van het dakframe opluchten en de poten in de hoeken inschuiven
4. De andere zijkant van het dakframe opluchten en de poten in de hoeken inschuiven
5. De zijwanden ophangen en met elkaar verbinden. De tent is klaar.

1. Alle Dacheilstücken ineinander schieben
2. Die Dachplane über die Dachmatur ziehen
3. Die Dachmatur auf einer Länge aufheben und die Pfoten in den Ecken einschieben
4. Die Dachmatur auf andere Länge aufheben und die Pfoten in den Ecken einschieben
5. Die Seitenplane aufhängen und mit einander verbinden. Das Zelt ist bereit.

**SCHREIBER S.A.** - Chaussée de Liège, 52 - B-4710 Lontzen (Eupen) - Tél. : +32 (0)87-88.33.66 - Fax : +32 (0)87-88.26.10

[www.schreiber.be](http://www.schreiber.be) • [info@schreiber.be](mailto:info@schreiber.be)