

### 3.3 Epreuves complémentaires

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'épreuves	Paramètres	Résultats	
				Paramètres continus Moyennes	Paramètres conformité
EN 13823	PRECONTRAIN 702 opaque (coloris blanc)	1	FIGRA <sub>0,2MJ</sub> (W/s)	<b>84,4</b>	-
			FIGRA <sub>0,4MJ</sub> (W/s)	<b>0,0</b>	-
			LFS	-	<b>Non atteint</b>
			THR <sub>600s</sub> (MJ)	<b>1,1</b>	-
			SMOGRAM <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	<b>83,8</b>	-
			TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> )	<b>71,7</b>	-
		Gouttelettes ou particules enflammées	-	<b>Aucune</b>	
	PRECONTRAIN 702 opaque (coloris bleu)	1	FIGRA <sub>0,2MJ</sub> (W/s)	<b>0,0</b>	-
FIGRA <sub>0,4MJ</sub> (W/s)			<b>0,0</b>	-	
LFS			-	<b>Non atteint</b>	
		THR <sub>600s</sub> (MJ)	<b>0,8</b>	-	
		SMOGRAM <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	<b>63,2</b>	-	
		TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> )	<b>79,6</b>	-	
		Gouttelettes ou particules enflammées	-	<b>Aucune</b>	

Le (-) signifie : non applicable